



Arvutikasutaja meelespea

Hea kasutaja!

Täname, et otsustasite osta oma uue arvuti meilt.

Siin lühikene meelespea Sinu arvuti kohta. 

1. Läbitavad testid:

Kõik Raaler Arvutite poolt komplekteeritud arvutid on läbinud järgnevad testid/tegevused:

- Emaplaadi BIOS-i uuendamine viimasele versioonile
- X.M.P profiili aktiveerimine BIOS-is
- Stressitestid (CPU, GPU) kasutades selleks spetsiaalset tarkvara. Teisisõnu koormame kriitilisi komponente nende maksimaalse töövõimeni, veendumaks, et võimalikud probleemid ilmneksid enne arvuti kliendini jõudmist ja et testitavate komponentide töötemperatuurid oleksid optimaalsed.




Arvutikasutaja meelespea

2. Uues arvuti esmakasutus:

- Kui arvuti on Teile saabunud välitingimustest laske selle mõnda aega seista, et seade ühtlustuks toatemperatuuriga.
- Eemaldage pakend ja kile. Vaadake arvuti üle, et sellel ei esineks ilmselgeid vigastusi. Vaadake, et kõik õhuavad oleksid vabad. Kui arvuti sees on midagi lahti (kostub heli) ärge arvutit käivitage.

- Ühendage muud seadmed nagu hiir, klaviatuur, monitor. Monitori ühendamisel jälgi, et ühendaksid selle õigesse pesasse. Õige pesa on videokaardi küljes ja mitte emaplaadi I/O küljes (Pilt 1)



Pilt 1

Arvutikasutaja meelespea

- Ühendage arvutiga kaasas olev toitejuhe arvuti toiteplokki ning vajutage toiteplokkil olev lüliti asendisse ON (Pilt 2)



Pilt 2

- Vajutage arvuti korpusel eespool olevat toitelülitit (Pilt2)



NB! Kui arvuti ei käivitu, on märgata raskeid füüsilisi vigastusi või on märgata selle töös mingit ebastabiilsust võtke meiega kindlasti kohe ühendust.

Arvutikasutaja meelespea

3. Üldised ohutusnõuded:

- Asetage seade kõvale, tasasele pinnale ja mitte kunagi kinnisesse seinaplokki ega diivanile, vaibale või voodi. Vältige lahtiste paberite või muude väikeste osakeste asetamist seadme alla.
- Jätke arvuti kõikidele õhutatavatele külgedele vähemalt 10,2 cm (4 tolli) vaba ruumi, et õigeks ventilatsiooniks vajalik õhuvool. Õhuvoolu piiramine võib seadet kahjustada või põhjustada tulekahju.
- Ärge hoidke arvuti korpust lahtisena.
- Hoidke seade eemal radiaatoritest ja soojusallikatest.
- Hoiduge puudutamast arvuti korpuses sees-olevaid komponente kui arvuti on ühendatud vooluvõrku.
- Jälgi, et ükski jahutusventilaator arvutis ei oleks „kinni jooksnud“ ja pöörleks vabalt. Kui näed, et see on juhtunud reageeri kohe ja võta ühendust spetsialistiga.
- Jälgi, et peale arvuti transportimist või puhastamist ei oleks ükski juhe sattunud ventilaatorite vahele või vastu komponente, mis on kuumad (Protsessorijahutus, graafikakaardi tagaplaat). Juhe võib sulada või isegi süttida.
- Arvuti on mõeldud kasutamiseks toatemperatuuril 15-35 C*. Ärge kasutage arvutit niiskes või märjas keskkonnas. Vedelike sattumisel arvutisse ühendage see vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust spetsialistiga.
- Puhasta arvutit regulaarselt. Tolmu tõttu ummistunud arvuti võib süttida.
- Arvuti töötab vahelduvvoolu võrgus Vahelduvvool 50Hz, 230V
- Äikese korral on soovitatav arvuti vooluvõrgust lahti ühendada.

Kokkuvõttes kui näed arvuti kasutamisel midagi ebatavalist reageeri kohe ja võta ühendust spetsialistiga!

Ära jäta arvutit tööle kui lahkud kodust või pikemaks perioodiks kui arvuti jääb järelvalveta.

Kindlasti ära jäta arvutit järelvalveta tööle ööseks!!!

Arvutikasutaja meelespea

4. Arvuti puhastamine:

On vältimatu, et tolm satub teie süsteemi – olenemata sellest, kas kasutate seda kogu aeg või mängite kord nädalas, mänguarvutid armastavad tolmu. Soovitame teil oma arvutit puhastada iga kolme kuni kuue kuu järel, et teie süsteem näeks välja parim ja et vältida arvuti eluea olulist lühenemist ning ohtlike olukordade tekkimist. - Arvuti seespäidiseks puhastamiseks väldi vee kasutamist. - Arvuti seespäidiseks puhastamiseks kasutage selleks ettenähtud surveõhku. - Vajadusel pöörduge hooldusesindusse. Hoolduse ja remondiga tegeleb ka RAALER Arvutid ning teeme seda kahe aastase perioodi vältel täiesti tasuta.



Head Kasutamist!